

Pojazd	OPEL / Frontera 2.2 DTI / 09/1998 - 10/2002 / Samochód terenowy, Wszystkie koła
Kraj produkcji	GB
Pojemność skokowa/Moc	2.2 / 85 kW
Oznaczenie silnika	X 22 DTH
Klucz Robert Bosch	OPE 497

Pilota zdalnego sterowania alarmu/centralnego zamka

Obsługa

- | Uaktywnia alarm.
- | Dioda LED w wyłączniku systemu kontroli wnętrza musi się świecić przez 10 sekund i następnie musi migać.
- | Jeżeli dioda LED miga już podczas pierwszych 10 sekund: Drzwi lub pokrywa przedziału silnika nie zamknięte albo niesprawne.
- | Ponowne naciśnięcie przycisku zablokowania w ciągu 10 sekund po zamknięciu samochodu uaktywnia podwójną blokadę.

Programowanie

Kiedy

- | Baterie zdalnego sterowania całkowicie rozładowane.
- | Baterii zdalnego sterowania nie wymieniono w ciągu 3 minut.
- | Niesprawne.

Jak

WSKAZÓWKA: Zapasowego pilota można zaprogramować wyłącznie za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.

- | Wyciągnąć zapłon.
- | Tryb programowania uaktywniony na 30 sekund.
- | Naciśnięcie przycisk zablokowania lub odblokowania.
- | Centralny zamek zostaje uaktywniony, w celu potwierdzenia prawidłowego zaprogramowania.

Wymiana baterii

Immobiliser

Obsługa

WSKAZÓWKA: Uaktywnienie systemu następuje po wyłączeniu zapłonu.

- | Wyciągnąć zapłon.
- | Lampka ostrzegawcza niesprawności silnika musi się na krótko zaświecić.

- | Jeżeli lampka ostrzegawcza niesprawności silnika miga: Silnik nie uruchamia się.
- | Wy³czyæ zap³on.
- | Odczekaæ ok. 2 sekund.
- | W³czyæ zap³on.
- | Jeżeli lampka ostrzegawcza niesprawności silnika nadal miga: Powy¿sze czynności powtórzyæ z kluczykiem zapasowym.
- | Niesprawnoœæ.

## Programowanie

### Kiedy

- | Kluczyk dodany albo wymieniony.
- | Niesprawnoœæ.

### Jak

- | Immobiliser można zaprogramowaæ wy³cznie za pomoc¹ odpowiedniego urz¹dzenia diagnostycznego.

WSKAZÓWKA: Maksymalnie można zaprogramowaæ 5 kluczyków.

